



## **Инструкция по настройке оборудования Stonex для подключения к сервисам SmartNet Russia**

1. Запускаем на контроллере программу SurvCE


2. Выбираем «Новый/Созданный проект»:




3. Даем имя новому проекту:




4. Выбираем необходимую систему координат, после подтверждаем выбор нажатием зеленой галочки:




5. Переходим во вкладку «Оборудование», выбираем GNSS Ровер:




6. Переходим во вкладку RTK:



7. Нажимаем на значок «инструменты», рядом с сетью NTRIP:



8. Получаем меню «Вещатели NTRIP», где необходимо ввести:
- индивидуальный **логин и пароль**;
  - адрес сервера: **smartnet.navgeocom.ru**
  - порт для поправок в формате RTCM: **8002**




9. Вводим логин в окно «Пользов.:\», подтверждаем введенное нажатием зеленой галочки:



10. Вводим пароль в окно «Пароль:», подтверждаем введенное нажатием зеленой галочки:




11. После смены логина и пароля нажимаем зеленую галочку, для подтверждения:



12. Далее появится меню: «Базы для roleos», где будет указана поправка (POLEOS\_11 или POLEOS\_12). Подтверждаем нажатием зеленой галочки:



13. После подтверждения настроек снова появится меню GNSS ровер – RTK. Подтверждаем настройки зеленой галочкой:



14. Далее переходим во вкладку «Съемка»-«Сохранить точки» и начинаем съемку.

